



光学镜片使用提示

- 一、 戴指套，手上有酸、盐等容易腐蚀玻璃表面的物质，如果直接用手接触光学镜片，会导致光学镜片上产生印迹，如果长时间不擦，有可能成为永久性斑印，影响光学元件成像质量
- 二、 轻拿轻放，光学镜片很多是玻璃制品，容易碰伤，崩边，划伤，要拿镜片的边缘，不要直接接触透光面，即使是戴有指套也不能直接接触。
- 三、 在不用时，要放置在软的物体表面，不能直接将裸片放在玻璃、金属、桌面或不干净的纸面上，这样镜片非常容易划伤。
- 四、 如果遇到镜片表面有个把灰尘时，用干净洗耳球吹几下，把灰尘吹落。
- 五、 如果遇到有污迹或汗迹，要用擦镜纸或绸布蘸酒精或丙酮轻轻擦洗。
- 六、 保藏时，要用干净的电容纸或擦镜纸包装，要放在温度适中(以 23℃左右为宜)，湿度(40%以下)的环境中，有条件的话放在干燥柜中。
- 七、 光学镜片之间不要堆放在一起，每个镜片之间不能重叠摆放。
- 八、 一旦发现脏了，要立刻清洗，但要注意防止划伤，灰尘很容易使镜片划伤。

以上是光学镜片使用的一些提示，如有更多问题咨询，欢迎来电来函询问(021-57784688, sales@mega-9.com)

感谢您使用我司的镜片!

上海兆九光电技术有限公司